

---

## Montage der Spanndecken

---

Der erste Schritt der Montage beginnt mit der Befestigung der Halteleisten an den Innenseiten des Raumes für Decke oder Wand.

Die Halteleisten gibt es in verschiedene Variationen, Sichtbare Wand- oder Deckenprofile mit Dekorleisten, verdeckte Alu-Schattenfugenprofile etc.

An der gesamten Deckenfläche wird zusätzlich ein halbweicher Haltekeder angeschweißt.

Sobald die Halteleisten und ggf. Beleuchtungssysteme befestigt sind, wird die maßgenau vorgefertigte Spanndecke bis 50-60 m<sup>2</sup> (7% kleiner als der Raumfläche) ohne Unterkonstruktion in die Halteleisten eingespannt.

Anschließend wird diese auf gut 60° C erhitzt, gedehnt und eingespannt.

Das Ergebnis wird Sie überraschen.

Beim Abkühlen zieht sich die Spanndecke wieder zusammen und wird planeben. Es sieht einfach traumhaft aus!